



Kvalitetsmørtel
produsert i Norge.

Nytt garasjegyulv med Robust Avretting Ute 5-50mm

Få et nytt sterkt underlag i garasjen, verkstedet eller boden som tåler piggdekk, frost og vann

1. Rengjør overflaten for støv, smuss etc. som forhindrer heft til underlaget.
2. Monter Robust Kantlist på veggen ned mot gulvet.
3. Påfør Robust Epoxy Primer&Maling med rull eller pensel på underlaget.
4. Strø og mett epoxyen med Robust Kvartsand når primeren er våt. Viktig at overflaten er mettet med sand.
5. Støvsug overskytende sand fra overflaten når epoxyen har herdet.
6. Klipp til og juster høyden på nivåpinnen og monter de på hele gulvet.
7. Bland til massen med riktig vannmengde og avrett med Robust Avretting Ute i strenger vått i vått.
8. Gå over med piggrulle eller stor glattsparkel for å justere massen.
9. Når massen er gangbar bør overflaten beskyttes mot for hurtig uttørking ved trekk, høye temperaturer, solbestråling m.m.

Scann QR koden på mobilen og se hvordan dette utføres

Se beskrivelse og film på mobilen



Du trenger:

- Robust Kantlist
- Robust Epoxy Primer&Maling
- Robust Kvartsand
- Robust Nivåpinner
- Robust Avretting Ute
- Robust Målebøtte
- Robust Blandebøtte
- Robust Piggrulle



Bruk alltid egnet verneutstyr



robustnorge.no